DANGER DE MORT

Débranchez avant toute manipulation !

INSTRUCTIONS DE SECURITE

Toutes les personnes ayant à faire avec l'installation, le montage, l'entretien et les réparations de cet appareil doivent être suffisamment qualifiées et suivre les instructions contenues dans ce mode d'emploi.
Cette machine à fumée a été conçue seulement pour l'usage dans des locaux clos.
Pour des raisons de sécurité, il est interdit de transformer ou de modifier la machine à fumée.
Cet appareil répondant aux normes de sécurité de catégorie 1, il doit impérativement être relié à la terre.
Vous pouvez utiliser la machine à fumée partout selon les prescriptions. Veillez à une installation stable, évitez les câbles au sol et utilisez toujours des câbles de sécurité.

DANGER CHAUD

Ne pas toucher l'appareil risque de brûlure

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Il est vivement conseillé de nettoyer régulièrement votre FOGSTAR; vous lui garantirez ainsi une durée de vie supérieure.
Utilisez un chiffon non pelucheux humide et un produit de nettoyage doux.
Ne pas utiliser de l'alcool ou des détergents pour le nettoyage.
Videz le réservoir après chaque utilisation et essuyez soigneusement les résidus de liquide.

FOGSTAR

MODE D'EMPLOI

CODE : 3210

Contest® ACCESS

INTRODUCTION :

Nous vous remercions d'avoir choisi la FOGSTAR.

Machine à fumée compacte. Indispensable pour la visualisation des faisceaux des effets lumineux, idéale pour les salles petites ou moyennes suivant l'épaisseur de fumée désirée.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

PROTECTION	: Par fusible
ALIMENTATION	: 220V 50Hz
PUISSANCE	: 700W
DEBIT	: 100m^3/min
PRECHAUFFAGE	: 4 minutes
TELECOMMANDE	: par fil d'une longueur de 5m
RESERVOIR	: 0.8 L
DIMENSIONS	: 315 x 160 x 130
POIDS	: 4,5Kgs

LIQUIDE RECOMMANDE :

SMOKE-STD/5L : CODE 4731(Bidon de 5 litres) =Fumée légère
SMOKE-PRO/5L : CODE 4733(Bidon de 5 litres) =Fumée dense

PIECE DE RECHANGE :

CMAF 700 - Corps de chauffe pour FOGSTAR

<u>CODE</u> : Z00206

INSTRUCTIONS D'UTILISATION :

L'utilisation des machines à fumée doit se faire avec la présence d'un adulte. Ne jamais laisser sans surveillance la machine à fumée en fonctionnement.

Les mesures de sécurité suivantes doivent être prises avant l'utilisation de la machine à fumée :

- Vérifiez la tension d'alimentation
- Vous ne devez utiliser que du liquide homologué (non toxique, non inflammable, sans huile ou graisse).
- Cette machine à fumée peut être posée ou suspendue mais ne doit pas être penchée de plus de 30° ; au delà, le liquide risque de se renverser.
- Utilisez uniquement la télécommande d'origine. Ne pas utiliser la télécommande d'origine pour d'autres utilisations ou d'autres produits.

Branchez la machine pour commencer à chauffer. La température de fonctionnement est atteinte après quelques minutes. Lorsque le témoin lumineux de la télécommande s'allume la machine peut alors produire de la fumée et ce, tant que le témoin lumineux est allumé. Quand le témoin lumineux s'éteint, la pompe s'arrête et la machine met alors 2 minutes pour revenir à la bonne température.

La machine à fumée non utilisée doit être déconnectée du secteur.

Ne jamais faire fonctionner la machine sans liquide dans le réservoir.

Ne pas intervenir à l'intérieur de la machine. S'adresser au personnel des services qualifiés.

Si la machine ne fonctionne pas correctement, arrêtez la immédiatement et retirez tout le liquide. N'envoyez pas la machine en réparation avec du liquide dans le réservoir. Emballez la machine à fumée soigneusement.

ATTENTION !
Protégez de l'humidité!
Débranchez avant toute manipulation